



# FL MGUARD DM UNLIMITED Upgrade auf Version mdm 1.13.x

Anwenderhinweis AH DE MDM UPGRADE



# Anwenderhinweis FL MGUARD DM UNLIMITED Upgrade auf Version mdm 1.13.x

## AH DE MDM UPGRADE, Revision 08

2021-05-12

Dieser Anwenderhinweis ist gültig für das Produkt FL MGUARD DM UNLIMITED.



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten. Diese steht unter der Adresse <u>phoenixcontact.net/products</u> zum Download bereit.

Aktuelle Informationen zu Produkten von Phoenix Contact und zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter: <u>phoenixcontact.com</u>.

# 1 FL MGUARD DM UNLIMITED auf Version 1.13.x upgraden



Dokument-ID: 107821\_de\_08

Dokument-Bezeichnung: AH DE MDM UPGRADE © PHOENIX CONTACT 2021-05-12



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten. Diese steht unter der Adresse <u>phoenixcontact.net/products</u> zum Download bereit.

#### Inhalt dieses Dokuments

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine *mGuard device manager* (mdm) auf Version 1.13.x upgraden können.

## 1.1 Einleitung

1.1	Einleitung	1
1.2	Allgemeine Hinweise	
1.3	Bekannte Probleme	
1.4	Betriebssystem: Microsoft Windows	5
1.5	Betriebssystem: Ubuntu Linux	14
1.6	Batch-Dateien und Shell-Skripte	
1.7	mdm 1.13.x Installer for Windows	
1.8	Paketverwaltung von Ubuntu	

Seit den mdm-Versionen 1.5.2 (Windows) und 1.7.0 (Windows und Ubuntu) können der *mGuard device manager* sowie Komponenten von mdm und Drittanbietern automatisch über den *mdm Installer for Windows* bzw. die Paketverwaltung von Ubuntu installiert und aktualisiert werden.

Sollte Ihr System die in Tabelle 1-1 und Tabelle 1-2 angegebenen System-Anforderungen nicht erfüllen, müssen von *mdm Server- und -CA-Serverdatenbanken* entweder Dumps erstellt und in ein neu installiertes mdm 1.13.x importiert werden, oder die installierte mdm-Version muss schrittweise auf mdm 1.13.x aktualisiert werden.

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben,

- wie Sie Ihre mdm-Installation und Komponenten von Drittanbietern aktualisieren und
- wie Sie Ihre vorhandene mdm-Datenbank mittels Batch-Dateien und Shell-Skripten in Windows- und Linuxsysteme migrieren können (siehe Kapitel 1.6).

Mehr Informationen zur Installation, Konfiguration und Nutzung des mGuard device manager (mdm) 1.13.x finden Sie im mdm-Benutzerhandbuch (Version 1.13.x), das <u>online</u> oder als PDF-Version im PHOENIX CONTACT Webshop (<u>phoenixcontact.</u> <u>net/produkt/2981974</u>) erhältlich ist.

1.2	Angemeine minweise
ACHTU	<b>G: Sichern Sie wichtige Dateien und Datenbanken</b>
Fertiger	Sie von folgenden Dateien und Datenbanken Sicherheitskopien an, um Daten-
verlustv	ährend des Upgrade-Prozesses von mdm zu vermeiden:
– aktr	elle mdm-Server- und mdm-CA-Server-Datenbanken
– pre	<i>rences.xml</i> und <i>ca-preferences.xml</i>
In c	esen Dateien sind in der Regel individuelle Parameter konfiguriert, die nach er-
folg	em Upgrade erneut übernommen werden sollen.
– md	<i>-Lizenzdatei</i>
Sie	enötigen die Lizenzdatei, um den mdm in vollem Umfang zu nutzen.
ACHTU	G: Inkompatibilität von PostgreSQL-Datenbanken
Das Up	ade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der un-
terstütz	iden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden können.
Nach D	chführung dieser Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Da-
tenban	zugegriffen werden.
ACHTU	<b>G: Java Runtime Environment (JRE) wird deinstalliert</b>
Ab Vers	In mdm 1.11.x verwendet mdm die Java-Plattform <i>OpenJDK</i> und nicht mehr das
Java Ru	<i>time Environment (JRE)</i> . Der <i>mdm 1.11.x Installer for Windows</i> installiert auto-
matisch	lie benötigte Version von <i>OpenJDK</i> und <b>deinstalliert</b> vorhandene Versionen
des Jav	<i>Runtime Environments</i> .
Die Mig	tion der mdm-Installationen mittels <b>Batch-Dateien/Shell-Skripten</b> stellt ledig-
lich die	atenbanken wieder her, von denen Dumps erstellt und importiert wurden. Jed-
wede ar	leren Installationsdaten (z. B. Pull-Server-Zertifikat und Konfigurationsdateien)
müsser	von Hand in die neue Installation einkopiert werden.
Die mito	lieferten Batch-Dateien bzw. Shell-Skripte können nur bei mdm Standardinstal-
lationen	rerwendet werden (überprüfen Sie die voreingestellten Bezeichnungen in den
mitgelie	orten Dateien <i>preferences.xml</i> und <i>ca-preferences.xml</i> ).
Der md	-Server (und der CA-Server) werden während der Erstellung des Datenbank-
Dumps	ngehalten und neu gestartet.

## 1.2 Allgemeine Hinweise

## **1.3 Bekannte Probleme**

### 1.3.1 CA-Datenbankmigration mittels gleicher CA-Zertifikatattribute

Problemstellung	<ul> <li>Wenn die mdm CA-Datenbankmigration (mittels der mitgelieferten Skripte für Datenbankex- und -import) in eine neu installierte mdm Version 1.13.x unter Windows</li> <li>von einem anderen Betriebssystem oder</li> <li>von einer installierten mdm Version &lt; 1.12.0</li> </ul>
	unter Verwendung derselben CA-Zertifikatattribute in der neuen mdm 1.13.x-Installation durchgeführt wird, kann der mdm CA-Server nicht hochgefahren werden.
Lösung	Stellen Sie während der Installation von mdm 1.13.x nicht alle CA-Zertifikatattribute zur Ver- fügung, die mit den Attributen früherer Installation identisch sind (fügen Sie <i>Common Name</i> beispielsweise ein Suffix hinzu).
	1.3.2 Verzeichnisstruktur und Passwortschutz des HTTP-Ser- vers in Ubuntu und Windows verschieden
Problemstellung	Der <i>mdm Installer for Windows</i> und die Paketverwaltung von Ubuntu erstellen für den HTTP-Server unterschiedliche Verzeichnisstrukturen:
	<ul> <li>Unter Windows ist der Zugriff auf den Server durch ein Passwort geschützt und es werden die Verzeichnisse "atv", "crl" und "fw" verwendet, wobei "fw" als Root- Verzeichnis definiert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Unter Ubuntu ist der Zugriff auf den Server nicht passwortgeschützt und das Root- Verzeichnis des Servers wird zum Speichern von Pull-Konfigurationsdateien, Firmware-Upgradepaketen und CRL-Dateien verwendet.</li> </ul>
Lösung	<ul> <li>Gehen Sie wie folgt vor, um den Zugriff unter Ubuntu durch ein Passwort zu schützen: <ul> <li>a) Bearbeiten Sie die Datei "/var/www/mdm/.htaccess", heben Sie die</li> <li>Auskommentierung der vorhandenen Zeilen auf und bearbeiten Sie diese:</li> <li>AuthType Basic</li> <li>AuthName "username"</li> <li>AuthUserFile /etc/mdm/mdm-webbase/.htpasswd</li> <li>Require valid-user</li> <li>Setzen Sie unter "username" den Benutzernamen ein, für den Sie den Zugriff gestatten wollen.</li> </ul> </li> <li>b) Erstellen Sie in der Datei "/etc/mdm/mdm-webbase/.htpasswd" mit dem Apache-Tool "httpasswd" (als sudo) das gewünschte Benutzerpasswort: <ul> <li>sudo htpasswd -c /etc/mdm/mdm-webbase/.htpasswd username</li> </ul> </li> <li>Setzen Sie unter "username" den Benutzernamen ein, für den Sie den Zugriff gestatten wollen.</li> </ul>
	<ul> <li>Gehen Sie wie folgt vor, um unter Ubuntu und Windows die gleiche Verzeichnisstruktur zu nutzen:</li> <li>a) Bearbeiten Sie die Datei <i>"/etc/apache2/sites-available/mdm-webbase-ssl.conf</i>": Definieren Sie die Aliases "<i>atv</i>" und "<i>crf</i>". Beispielsweise: <i>Alias "/atv/" "/var/www/mdm/"</i> <i>Alias "/atv" "/var/www/mdm/"</i></li> </ul>

Alias "/crl/" "/etc/mdm/security/crl/" Alias "/crl" "/etc/mdm/security/crl/" <Directory /etc/mdm/security/crl/> Options +Indexes -FollowSymLinks +Multiviews AllowOverride All Require all granted </Directory>



Dadurch wird die tatsächliche Verzeichnisstruktur im System nicht verändert, aber bereits konfigurierte mGuards, die die Verzeichnisse **atv** und **crl** erwarten, können damit Pull-Konfigurationen und CRL-Dateien erfolgreich herunterladen. Wenn Sie zusätzlich dieselbe Verzeichnisstruktur im System haben wollen, müssen Sie die entsprechenden Verzeichnisse erstellen und in *mdm-webbase-ssl.conf* die Zugriffsberechtigungen für jedes Verzeichnis erstellen.

## 1.4 Betriebssystem: Microsoft Windows

mdm 1.13.x kann nur auf unterstützten Microsoft Windows-Systemen installiert werden, wenn die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind (siehe Tabelle 1-1 auf Seite 6).



#### ACHTUNG: Windows Defender muss deaktiviert werden!

Vor der Installation oder Aktualisierung (Upgrade) von mdm muss der Microsoft *Windows Defender* auf dem Windows-System deaktiviert werden.

Bei aktiviertem Microsoft *Windows Defender* kann die bestehende mdm-Installation ansonsten irreparabel beschädigt werden.

Nachdem die Installation/das Upgrade von mdm erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Microsoft *Windows Defender* erneut aktiviert werden.



ACHTUNG: Fehlerhaft installiertes *Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable Package (x64)* kann die aktuelle mdm-Installation unbrauchbar machen

Vor der **Installation oder Aktualisierung (Upgrade)** von mdm muss *Microsoft Visual C* ++ 2017 Redistributable Package (x64) (oder neuer) erfolgreich auf dem Windows-System installiert worden sein.

Download: https://aka.ms/vs/16/release/VC\_redist.x64.exe

HINWEIS: Es ist möglich, dass der angegebene Link nicht mehr gültig ist. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die richtige Version verwendet wird!

Voraussetzung: Alle aktuellen Windows-Update-Packages müssen zunächst installiert werden.

Stellen Sie sicher, dass das Paket ohne Warnungen oder Fehlermeldungen installiert wurde.

Wenn das Paket erfolglos oder unvollständig installiert wurde, kann die mdm-Installation fehlschlagen und bestehende mdm-Installationen unbrauchbar machen.



ACHTUNG: Alle aktuellen Windows-Update-Pakete müssen installiert sein

Vor der Installation oder Aktualisierung (Upgrade) von mdm- oder Windows-Komponenten müssen alle verfügbaren Update-Pakete für das Windows-Betriebssystem erfolgreich installiert worden sein.

Achtung: Es könnte notwendig sein, wiederholt zu überprüfen, ob alle notwendigen Pakete installiert worden sind. In manchen Fällen werden einige der Pakete während der ersten oder sogar zweiten Windows-Update-Session nicht installiert.

Sollte Ihr System die in Tabelle 1-1 angegebenen System-Anforderungen nicht erfüllen, müssen von *mdm Server- und -CA-Serverdatenbanken* entweder Dumps erstellt und in ein neu installiertes mdm 1.13.x importiert werden, oder die installierte mdm-Version muss schrittweise auf mdm 1.13.x aktualisiert werden.

## Systemanforderungen

Tabolio I I Oyotomamoraolangon (morocont vinaowo)	Tabelle 1-1	Systemanforderungen (Microsoft Windows)
---	-------------	---

	mdm Client	mdm Server	mdm CA	
Unterstütz- tes Betriebs- system	<ul> <li>Windows Server 2016</li> <li>Windows Server 2012 R2</li> <li>Windows 10 (nur mdm Client)</li> <li>Windows 7 (nur mdm Client)</li> </ul>			
Hardware	<ul> <li>mindestens 512 MB RAM</li> <li>500 MB freier Festplattenspeic her</li> <li>Farbmonitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 × 1024</li> </ul>	<ul> <li>mindestens 4 GB RAM</li> <li>100 GB freier Festplattenspeic her</li> </ul>	<ul> <li>mindestens 512 MB RAM</li> <li>5 GB freier Festplattenspeic her</li> </ul>	
Software- Komponen- ten	<ul> <li>Komponenten von Webserver 2.4.46, 1.1.1k) werden üb tisch installiert.</li> <li>Apache Webserve C ++ 2017 Redistr Download: https:// HINWEIS: Es ist m gültig ist. Stellen S verwendet wird!</li> <li>mdm-Clients, die a unabhängig laufen OpenJDK 11).</li> </ul>	Drittanbietern ( <i>PostgreS</i> <i>OpenJDK</i> 11.0.9, <i>Pytho</i> er <i>mdm</i> 1.13.x <i>Installer</i> for <i>r</i> benötigt das installierte <i>ibutable Package</i> (x64) of aka.ms/vs/16/release/VC nöglich, dass der angege ie in jedem Fall sicher, da auf einem anderen als de n, erfordern für die Installa	GQL 10.16, Apache on 3.8.3 und OpenSSL or Windows automa- Paket Microsoft Visual oder neuer. C_redist.x64.exe bene Link nicht mehr ass die richtige Version em "Serversystem" ttion die Java-Plattform	
Vorausset- zung	<ul> <li>wenn nicht über mdm Installer for Windows instal- liert: OpenJDK 11</li> </ul>	<ul> <li>mdm nicht install sion 1.12.0 installie</li> <li>PostgreSQL nicht frühere Installation</li> <li>Apache Webserve</li> <li>(oder installier rem Port als 4</li> <li>(oder durch frü mdm installier</li> <li>Microsoft Visual C Redistributable Pa neuer) installiert.</li> </ul>	iert (oder mdm ab Ver- ert). installiert (oder durch en von mdm installiert). er nicht installiert t und horcht auf ande- 43), ühere Versionen von t). ++ 2017 cckage (x64) (oder	

Upgrade auf unterstützten Windows-Systemen					
Von mdm Versionen ab 1.12.0	Verwenden Sie zum Upgrade von mdm 1.12.x unter Microsoft Windows den mdm 1.13.x Installer for Windows (siehe "mdm 1.13.x Installer for Windows" auf Seit				
	Die Deinstallation von mdm 1.12.x samt Komponenten ist nicht notwendig.				
	Der <i>mdm Installer for Windows</i> erstellt automatisch Datenbank-Dumps der aktuellen mdm 1.12.x-Installation.				
	Achtung: Im Fall von FL MGUARD 1000-Geräten (mGuard NT 1.3) werden Werte der Konfiguration größtenteils auf Werkseinstellungen von mGuard NT 1.4 zurückgesetzt.				
	Für weitere Informationen siehe mdm-Benutzerhandbuch.				
Von mdm-Versionen < 1.12.0	Für das Upgrade von installierten mdm-Versionen ab 1.5.2 auf unterstützten Windows- Systemen können zwei Verfahren gewählt werden:				
	1. <b>mdm Installer for Windows</b> : Führen Sie ein Upgrade der aktuellen mdm-Installati- on zur nächsten <i>Minor Version</i> schrittweise mit dem entsprechenden <i>mdm Installer</i> <i>for Windows</i> durch, bis mdm 1.13.x installiert ist (z. B. von mdm 1.5.2 >> 1.6.2 >> 1.7.0 >> 1.8.0 >> 1.9.0 >> 1.10.x >> 1.11.x >> 1.12.x auf mdm 1.13.x) <b>oder</b>				
	2. <b>Datenbank-Dumps</b> : Erstellen, exportieren und importieren Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm-</i> und <i>CA-Server-Datenbanken</i> wie nachfolgend beschrieben:				
	<ul> <li>erstellen Sie einen Dump und eine Sicherheitskopie der Datenbanken</li> <li>entfernen Sie die komplette mdm-Installation</li> </ul>				
	<ul> <li>installieren Sie mit dem mdm 1.13.x Installer for Windows mdm 1.13.x</li> </ul>				
	<ul> <li>importieren Sie die erstellten Datenbank-Dumps</li> </ul>				
	ACHTUNG: Unwiderruflicher Datenverlust				
	Die Daten Ihrer aktuellen mdm Server- und CA-Serverdatenbank werden gelöscht. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.				
	ACHTUNG: Inkompatibilität von mdm Datenbanken				
	Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden können. Nach Durchführung dieser Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Datenbank zugegriffen werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.				
	Gehen Sie zum Erstellen von Datenbank-Dumps und Sicherheitskopien wie folgt vor:				

## 1.4.1 Upgrade auf unterstützen Windows-Systemen

Upgrade auf unterstützten Windows-Systemen		
l	A)	Erstellen Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm</i> und <i>mdm CA-Serverdatenbanken</i>
1	1.	Kopieren Sie die erforderlichen Batch-Dateien in das Windows-System, in dem mdm installiert wird.
2	2.	Führen Sie die Batch-Datei <b>export_mdm_server.bat</b> (als Administrator) aus.
3	3.	Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: C:\Users\username\Documents\mdm-server.sql).
2	4.	Geben Sie den Pfad in das Installationsverzeichnis Ihres aktuellen mdm an (Standardeinstellung: <i>C:\Program Files\mGuard device manager</i> ).
5	5.	Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.
6	6.	Wenn die Erstellung des Datenbank-Dumps abgeschlossen ist, können Sie die Eingabeaufforderung durch Drücken einer <i>beliebigen Taste</i> schließen.
7	7.	(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 6, <b>aber</b> führen Sie die Batch-Datei <b>export_mdm_ca.bat</b> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).
E	B)	Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps
1	1.	Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.
2	2.	Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).
(	C)	(Falls erforderlich) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Pull-Server- Konfiguration
1	1.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie der Webserverkonfiguration die folgende Datei an einen sicheren Speicherort:
		<path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\extra\<b>httpd-mdm.conf</b></path>
		<ul> <li>Suchen Sie nach den folgenden Einträgen (Ihre Einträge können von den nachfolgend angegebenen Standardeinstellungen des mdm Installers abweichen) und notieren Sie die Aliases des Pull-Konfig-Servers:</li> </ul>
		# Verzeichnis für ATV-Profile (wie in preferences.xml eingestellt). # Alias /atv/ /var/apache-data/atv/
		# <directory apache-data="" atv="" var=""></directory>
		Allas /atv/, "C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"
		<ul> <li>Allas /atv "C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"</li> <li>Wenn Sie einen Dienst so konfiguriert haben, dass das Pull-Feedback an mdm übermittelt wird, suchen Sie auch nach den folgenden Einträgen (CustomLog) und notieren Sie diese:</li> </ul>
		# Pull Config-Feedback an den mdm Server (derzeit auskommentiert). # CustomLog "\ /bin/nc -u -i1 127.0.0.1 7514" common
	~	<pre><your configuration="" feedback=""></your></pre>
2	2.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie des Zertifikats und der privaten Schlüssel die folgende Datei an einen sicheren Speicherort:
		<path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\<b>server.crt</b> <path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\<b>server.key</b></path></path>
ſ	D)	Deinstallieren Sie die komplette mdm Installation vom Windows-System
1	1.	Deinstallieren Sie die mdm Installation entweder mit dem integrierten Deinstallationsprogramm oder mit dem Standardverfahren unter Windows (e.g. <i>Control Panel\Programs\Programs and Features</i> ).

Upgrade auf unterstützten Windows-Systemen			
	E)	Installieren Sie mdm 1.13.x und die gewünschten Komponenten mit dem mdm 1.13.x Installer for Windows.	
	1.	Verwenden Sie den <i>mdm 1.13.x Installer for Windows</i> wie in Kapitel 1.7 beschrieben.	
		Stellen Sie nicht alle CA-Zertifikatattribute zur Verfügung, die mit den Attributen früherer Installation identisch sind (fügen Sie <i>Common Name</i> beispielsweise ein Suffix hinzu).	
	F)	Importieren Sie die Datenbank-Dumps (mdm Server und mdm CA-Server)	
	, 1.	Stellen Sie die Datenbank-Dumps auf dem System zur Verfügung, auf dem mdm 1.13.x installiert ist.	
	2.	Führen Sie die Batch-Datei <i>import_mdm_server.bat</i> (als Administrator) aus.	
	3.	Geben Sie einen Pfad zum Datenbank-Dump an (Standardeinstellung: C:\Users\username\Documents\mdm-server.sql).	
	4.	Geben Sie den Pfad in das Installationsverzeichnis von mdm 1.13.x an (Standardeinstellung: <i>C</i> :\ <i>Program Files\mGuard device manager</i> ).	
	5.	Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.	
	6.	Wenn der Datenbankimport abgeschlossen ist, können Sie die Eingabeaufforderung durch Drücken einer <i>beliebigen Taste</i> schließen.	
	7.	(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 6, <b>aber</b> führen Sie die Batch-Datei <i>import_mdm_ca.bat</i> aus, um den Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu importieren (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).	
	8.	mdm startet automatisch neu und verbindet sich mit den importierten Datenbanken.	
	G)	(Falls erforderlich) Aktualisieren Sie das Firmwareupgrade/die Pull-Server- Konfiguration	
	1.	Öffnen Sie den <i>Apache HTTP Server Monitor</i> (in der mdm Installation enthalten) und <b>stoppen</b> Sie den Dienst <b>ApacheMDM</b> .	
	2.	Vergleichen Sie die Konfigurationsdatei des Webservers mit der im Schritt (C) gespeicherten Sicherheitskopie:	
		<ul> <li><path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\extra\httpd-mdm.conf</path></li> <li>Vergleichen Sie die Aliases des Pull-Konfig-Servers. Ändern Sie bei einer Abweichung der früheren Einstellungen von den Standardeinstellungen des mdm Installers (nachfolgend angegeben) die Standardeinstellungen entsprechend Ihren Einstellungen (z. B. <i>Alias /my_company_atv/</i>): <i>Alias /atv/, "C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"</i> <i>Alias /atv, "C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"</i></li> <li>Aktualisieren Sie die Bückmeldung der Pull-Konfiguration an den mdm Server</li> </ul>	
		<ul> <li>Aktualisteren Sie die Ruckmeldung der Puli-Komiguration an der mutin Server, sofern dies konfiguriert werden muss:</li> <li># Pull Config-Feedback an den mdm Server (derzeit auskommentiert).</li> <li># CustomLog "I /bin/nc -u -i1 127.0.0.1 7514" common</li> <li></li></ul>	
	3.	Kopieren Sie die in Schritt (C) angefertigten Sicherheitskopien von Zertifikat und privatem Schlüssel auf	
		<path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\<b>server.crt</b></path>	
		<path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\<b>server.key</b></path>	
	4.	Öffnen Sie den <i>Apache HTTP Server Monitor</i> und <b>starten</b> Sie den Dienst <i>ApacheMDM</i> .	

## 1.4.2 Upgrade von nicht unterstützten Windows-Systemen

Upgrade von nicht unterstütz	zten Windows-Systemen
Alle mdm Versionen	mdm-Versionen, die auf nicht unterstützten Windows-Systemen installiert sind, können nicht auf Version mdm 1.13.x aktualisiert werden.
	Um die Datenbanken dieser mdm-Versionen auf unterstützten Windows-Systemen weiterzuverwenden, müssen Sie:
	- Dumps und Sicherheitskopien der Datenbanken erstellen
	<ul> <li>mit dem <i>mdm 1.13.x Installer for Windows</i> mdm 1.13.x auf einem unterstützten System installieren (siehe Kapitel 1.7)</li> </ul>
	<ul> <li>die Datenbank-Dumps importieren</li> </ul>
	Gehen Sie zum Erstellen der Dumps und zum Importieren der <i>mdm Serverdatenbank</i> und der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> wie oben beschrieben vor ("Von mdm-Versionen $< 1.12.0$ " auf Seite 7).

<ul> <li>Alle mdm Versionen</li> <li>Um die Datenbanken von mdm-Versionen, die auf Linux-Systemen installiert sind, auf unterstützten Windows-Systemen weiterzuverwenden, müssen Sie: <ul> <li>Dumps und Sicherheitskopien der Datenbanken erstellen</li> <li>mit dem mdm 1.13.k. Installer for Windows mdm 1.13.x auf einem unterstützten System installieren (siehe Kapitel 1.7)</li> <li>die Datenbank-Dumps importieren</li> </ul> </li> <li>ACHTUNG: Inkompatibilität von mdm Datenbanken Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.</li> </ul> Berstellen Sie wie folgt vor: <ul> <li>A Erstellen Sie Datenbank-Dumps der mdm und mdm CA-Serverdatenbanken installiert ist.</li> <li>Führen Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.</li> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: //mp/mdm-server.sq).</li> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankbruters innomms an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4. aber führen Sie das Shell-Skript export_mdm_ca.sh aus, um einen Dump der mdm CA-Serverdatenbank zu erstellen (Standardeinstellung: mm_ca_server.sq).</li> <li>B Erstellen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps an export_mdm_ca.sh aus, um einen Dump der mdm CA-Serverdatenbank zu erstellen (Standardeinstellung: mdm_ca_server.sq).</li> <li>Def Erstellen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheree Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>	Upgrade von Linux-Systeme	n	
<ul> <li>ACHTUNG: Inkompatibilität von mdm Datenbanken         Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert             Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht             rückgängig gemacht werden können. Nach Durchführung dieser             Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Datenbank             zugegriffen werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen             Datenbanken an einem sicheren Ort auf.      </li> <li>Gehen Sie wie folgt vor:         A) Erstellen Sie Datenbank-Dumps der mdm und mdm CA-Serverdatenbanken          1. Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem             mdm installiert ist.         </li> <li>Führen Sie das Shell-Skript export_mdm_server_sh (als sudo) aus.</li> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an             (Standardeinstellung: /tmp/mdm-server.sql).</li> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankhenutzers innomms an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schrit 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript         export_mdm_ca.sh aus, um einen Dump der mdm CA-Serverdatenbank zu         erstellen (Standardeinstellung: mdm_ca_server.sql, Datenbankbenutzer = mdmca).</li> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps         <ul> <li>Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort             (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im             Unternehmen).</li> </ul></li></ul>	Alle mdm Versionen	<ul> <li>Um die Datenbanken von mdm-Versionen, die auf Linux-Systemen installiert sind, auf unterstützten Windows-Systemen weiterzuverwenden, müssen Sie:</li> <li>Dumps und Sicherheitskopien der Datenbanken erstellen</li> <li>mit dem <i>mdm 1.13.x Installer for Windows</i> mdm 1.13.x auf einem unterstützten System installieren (siehe Kapitel 1.7)</li> <li>die Datenbank-Dumps importieren</li> </ul>	
<ul> <li>Gehen Sie wie folgt vor:</li> <li>A) Erstellen Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm</i> und <i>mdm</i> CA-Serverdatenbanken</li> <li>1. Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.</li> <li>2. Führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.</li> <li>3. Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: <i>/tmp/mdm-server.sql</i>).</li> <li>4. Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers <i>innomms</i> an, falls erforderlich.</li> <li>5. (Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, <i>aber</i> führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_ca.sh</i> aus, um einen Dump der <i>mdm</i> CA-Serverdatenbank zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i>, Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i>).</li> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>2. Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>		ACHTUNG: Inkompatibilität von mdm Datenbanken Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden können. Nach Durchführung dieser Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Datenbank zugegriffen werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.	
<ul> <li>A) Erstellen Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm</i> und <i>mdm CA-Serverdatenbanken</i></li> <li>1. Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.</li> <li>2. Führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.</li> <li>3. Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: <i>/tmp/mdm-server.sql</i>).</li> <li>4. Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers <i>innomms</i> an, falls erforderlich.</li> <li>5. (Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_ca_sh</i> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i>, Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i>).</li> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>		Gehen Sie wie folgt vor:	
<ol> <li>Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.</li> <li>Führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.</li> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /tmp/mdm-server.sql).</li> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_ca.sh</i> aus, um einen Dump der mdm CA-Serverdatenbank zu erstellen (Standardeinstellung: mdm_ca_server.sql, Datenbankbenutzer = mdmca).</li> <li>Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicherse Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ol>		A) Erstellen Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm</i> und <i>mdm CA-Serverdatenbanken</i>	
<ol> <li>Führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.</li> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /<i>tmp/mdm-server.sql</i>).</li> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers <i>innomms</i> an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_ca.sh</i> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank zu</i> erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i>, Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i>).</li> <li><b>B)</b> Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ol>		<ol> <li>Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.</li> </ol>	
<ol> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /tmp/mdm-server.sql).</li> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript export_mdm_ca.sh aus, um einen Dump der mdm CA-Serverdatenbank zu erstellen (Standardeinstellung: mdm_ca_server.sql, Datenbankbenutzer = mdmca).</li> <li>Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ol>		2. Führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.	
<ul> <li>4. Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers <i>innomms</i> an, falls erforderlich.</li> <li>5. (Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, <i>aber</i> führen Sie das Shell-Skript <i>export_mdm_ca.sh</i> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i>, Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i>).</li> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps <ol> <li>Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> </ol> </li> <li>2. Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>		<ol> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /tmp/mdm-server.sql).</li> </ol>	
<ul> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>2. Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>		<ol> <li>Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers <i>innomms</i> an, falls erforderlich.</li> <li>(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, <b>aber</b> führen Sie das Shell-Skript <b>export_mdm_ca.sh</b> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i>, Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i>).</li> </ol>	
		<ul> <li>B) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps</li> <li>1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.</li> <li>2. Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).</li> </ul>	

## 1.4.3 Upgrade von Linux-Systemen

Upgrade von Linux-Systemer	n	
	C)	(Falls erforderlich) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Pull-Server- Konfiguration
	1.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie der Webserverkonfiguration die folgende Serverkonfiguration an einen sicheren Speicherort. Wenn Sie beispielsweise Apache 2.x nutzen, können Sie Ihre Konfigurationsdatei unter /etc/apache2/sites-available/your-server.conf speichern.
		<ul> <li>Falls Ihre Serverkonfiguration Aliases für das Verzeichnis der Pull-Konfiguration definiert, notieren Sie diese. Sie können wie folgt aussehen:</li> <li>Alias /atv/,,/var/www/mdm pull/"</li> </ul>
	2.	Gehen Sie zur Erstellung einer Sicherheitskopie des Zertifikats und des privaten Schlüssels wie folgt vor:
		<ul> <li>Überprüfen Sie die Konfiguration aus Schritt (1.) (z. B. /etc/apache2/sites- available/your-server.conf) und suchen Sie nach der von Ihrem Server verwendeten Zertifizierung. Wenn Sie beispielsweise Apache 2.x nutzen, können die Einträge wie folgt aussehen: SSLCertificateFile /etc/mdm/mdm-pull-server/cert.pem SSLCertificateKeyFile /etc/mdm/mdm-pull-server/key</li> <li>Kopieren Sie diese Dateien unter Verwendung der folgenden Dateinamen an einen siehenen Certer.</li> </ul>
		einen sicheren Speicherort: <nath certificate="" to="">/<b>server crt</b></nath>
		<pre><pre>&gt;path to certificate&gt;/server.key</pre></pre>
	D)	Installieren Sie mdm 1.13.x und die gewünschten Komponenten mit dem mdm 1.13.x Installer for Windows.
	1.	Verwenden Sie den <i>mdm 1.13.x Installer for Windows</i> wie in <u>Kapitel 1.7</u> beschrieben.
		• Stellen Sie nicht alle CA-Zertifikatattribute zur Verfügung, die mit den Attributen früherer Installation identisch sind (fügen Sie <i>Common Name</i> beispielsweise ein Suffix hinzu).
	E)	Importieren Sie die Datenbank-Dumps (mdm Server und mdm CA-Server)
	1.	Stellen Sie die Datenbank-Dumps auf dem System zur Verfügung, auf dem mdm 1.13.x installiert ist.
	2.	Führen Sie die Batch-Datei <i>import_mdm_server.bat</i> (als Administrator) aus.
	3.	Geben Sie einen Pfad zum Datenbank-Dump an (Standardeinstellung: <i>C:\Users\username\Documents\mdm-server.sql</i> ).
	4.	Geben Sie den Pfad in das Installationsverzeichnis von mdm 1.13.x an (Standardeinstellung: <i>C:\Program Files\mGuard device manager</i> ).
	5.	Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.
	6.	Wenn der Datenbankimport abgeschlossen ist, können Sie die Eingabeaufforderung durch Drücken einer <i>beliebigen Taste</i> schließen.
	7.	(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 6, <b>aber</b> führen Sie die Batch-Datei <i>import_mdm_ca.bat</i> aus, um den Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu importieren (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).

8. mdm startet automatisch neu und verbindet sich mit den importierten Datenbanken.

Upgrade von Linux-Systemen		
	F)	(Falls erforderlich) Aktualisieren Sie das Firmwareupgrade/die Pull-Server- Konfiguration
	1.	Öffnen Sie den <i>Apache HTTP Server Monitor</i> (in der mdm Installation enthalten) und <b>stoppen</b> Sie den Dienst <b>ApacheMDM</b> .
	2.	Vergleichen Sie die Konfigurationsdatei des Webservers mit der im Schritt (C) gespeicherten Sicherheitskopie:
		<ul> <li>ath to mdm installation&gt;\apache\conf\extra\httpd-mdm.conf</li> <li>Vergleichen Sie die Aliases des Pull-Konfig-Servers. Ändern Sie bei einer Abweichung der früheren Einstellungen von den Standardeinstellungen des mdm Installers (nachfolgend angegeben) die Standardeinstellungen entsprechend Ihren Einstellungen (z. B. Alias /my_company_atv/): Alias /atv/, C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/" Alias /atv "C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"</li> <li>Aktualisieren Sie die Rückmeldung der Pull-Konfiguration an den mdm Server, sofern dies konfiguriert werden muss:</li> <li># Pull Config-Feedback an den mdm Server (derzeit auskommentiert).</li> <li># CustomLog "I /bin/nc -u -i1 127.0.0.1 7514" common <your configuration="" feedback=""></your></li> </ul>
	3.	Kopieren Sie die in Schritt (C) angefertigten Sicherheitskopien von Zertifikat und privatem Schlüssel auf
		<pre><pre>&gt;path to mdm installation&gt;\apache\conf\server.key</pre></pre>
	4.	Öffnen Sie den <i>Apache HTTP Server Monitor</i> und <b>starten</b> Sie den Dienst <b>ApacheMDM</b> .

# i

## 1.5 Betriebssystem: Ubuntu Linux

Die Versionen ab **mdm 1.11.x** können nur auf **Ubuntu (Server) 18.04 LTS** installiert werden.

Für das Upgrade älterer mdm-Versionen auf mdm 1.13.x müssen Sie zunächst Ubuntu 16.04 LTS über die Paketverwaltung auf Ubuntu 18.04 LTS upgraden. **Siehe**:

- "Kurzanleitung: Ubuntu 16.04 auf 18.04 upgraden" auf Seite 22
- "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.12.x auf 1.13.x upgraden" auf Seite 23

Sollte Ihr System die in Tabelle 1-2 angegebenen System-Anforderungen nicht erfüllen, müssen von *mdm Server- und -CA-Serverdatenbanken* entweder Dumps erstellt und in ein neu installiertes mdm 1.13.x importiert werden, oder die installierte mdm-Version muss schrittweise auf mdm 1.13.x aktualisiert werden.



**Datenschutzhinweis**: Der Zugriff auf den *mdm-Repository-Server* wird protokolliert, um die Sicherheit und Stabilität des Dienstes zu gewährleisten. Für statistische Auswertungen werden nur anonymisierte Daten gespeichert.

#### Systemanforderungen

	mdm Client	mdm Server	mdm CA			
Betriebssy- stem	<ul> <li>Ubuntu Desktop 18.04 LTS</li> </ul>	- Ubuntu (Server) 18	3.04 LTS			
Hardware	<ul> <li>mindestens 512 MB RAM</li> <li>500 MB freier Festplattenspeic her</li> <li>Farbmonitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 × 1024</li> </ul>	<ul> <li>mindestens 4 GB RAM</li> <li>100 GB freier Festplattenspeic her</li> </ul>	<ul> <li>mindestens 512 MB RAM</li> <li>5 GB freier Festplattenspeic her</li> </ul>			
Software- Komponen- ten	<ul> <li>Komponenten von server 2.4, OpenJu über die Paketver</li> </ul>	Komponenten von Drittanbietern ( <i>PostgreSQL 10, Apache Web-server 2.4, OpenJDK 11, OpenSSL 1.1.x</i> und <i>Python 3.8</i> ) werden über die Paketverwaltung von Ubuntu automatisch installiert.				
Vorausset- zung	<ul> <li>Sofern nicht über die Paketverwal- tung von Ubuntu installiert: OpenJDK 11</li> </ul>	<ul> <li>mdm nicht install sion 1.12.0 installin</li> <li>Die Komponenten Installationen vor V müssen vollständig</li> </ul>	<b>iert</b> (oder mdm ab Ver- ert). früherer /ersion mdm 1.7.0 g entfernt sein.			

Tabelle 1-2Systemanforderungen (Ubuntu Linux)

## 1.5.1 Upgrade auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen

Upgrade auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen		
Von mdm-Versionen ab 1.12.0 (installiert auf Ubuntu Server 18.04 LTS)	<ul> <li>Um mdm-Versionen ab mdm 1.12.0, installiert auf Ubuntu Server 18.04 LTS, upzugraden, müssen Sie:</li> <li>mdm über die Paketverwaltung upgraden: Aktualisieren Sie die installierte mdm-Version über die Paketverwaltung von Ubuntu 18.04 LTS auf Version mdm 1.13.x. Siehe "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.12.x auf 1.13.x upgraden" auf Seite 23</li> <li>Achtung: Im Fall von FL MGUARD 1000-Geräten (mGuard NT 1.3) werden Werte der Konfiguration größtenteils auf Werkseinstellungen von mGuard NT 1.4 zurückgesetzt.</li> </ul>	
Van melm Varaianan ah	Fur weitere mornationen siehe <u>morn-benutzemandbuch</u> .	
1.11.0 (installiert auf	den, müssen Sie:	
Ubuntu Server 18.04 LTS)	<ul> <li>mdm schrittweise über die Paketverwaltung upgraden:</li> <li>Aktualisieren Sie in zwei Schritten die installierte mdm-Version über die Paketverwaltung von Ubuntu 18.04 LTS zunächst auf Version mdm 1.12.x und anschließend auf Version mdm 1.13.x.</li> <li>Siehe "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.11.x auf 1.12.x upgraden" auf Seite 23.</li> <li>Siehe "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.12.x auf 1.13.x upgraden" auf Seite 23</li> </ul>	
	Für weitere Informationen siehe mdm-Benutzerhandbuch.	
Von mdm-Versionen ab 1.10.0 (installiert auf Ubuntu Server 16.04 LTS)	<ul> <li>Um mdm-Versionen ab mdm 1.10.0, installiert auf Ubuntu Server 16.04 LTS, upzugraden, müssen Sie:</li> <li>Ubuntu Server 16.04 LTS auf Ubuntu Server 18.04 LTS upgraden: Siehe "Kurzanleitung: Ubuntu 16.04 auf 18.04 upgraden" auf Seite 22.</li> <li>mdm schrittweise über die Paketverwaltung upgraden: Aktualisieren Sie <b>in mehreren Schritten</b> die installierte mdm-Version über die Paketverwaltung von Ubuntu 18.04 LTS zunächst auf Version mdm 1.11.x und anschließend in zwei Schritten über mdm 1.12.x auf 1.13.x.</li> <li>Siehe "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.10.x auf 1.11.x upgraden" auf Seite 23.</li> <li>Siehe "Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.11.x auf 1.12.x upgraden" auf Seite 23.</li> </ul>	
Von mdm-Versionen ab	Um mdm-Versionen ab mdm 1.7.0, die auf Ubuntu Server 16.04 LTS installiert sind, up-	
1.7.0 (installiert auf Ubuntu Server 16.04 LTS)	<ol> <li>zugraden, müssen Sie schrittweise vorgehen:</li> <li>Aktualisieren Sie zunächst in mehreren Schritten die jeweils installierte mdm-Version über die Paketverwaltung von Ubuntu 16.04 LTS auf die nächstmöglich Version (mdm 1.7.x &gt;&gt; 1.8.x &gt;&gt; 1.9.x &gt;&gt; 1.10.x).</li> <li>Upgraden Sie mdm 1.10.x auf mdm 1.11.x wie oben beschrieben ("<i>Von mdm-Versio- nen ab 1.10.0"</i>).</li> <li>Für weitere Informationen siehe mdm-Benutzerhandbuch.</li> </ol>	

Upgrade auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen			
Von mdm-Versionen < 1.7.0	mdm-Versionen < 1.7.0 auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen können nicht auf Version mdm 1.13.x aktualisiert werden.		
	Um di verwe	ie Datenbanken dieser mdm-Versionen auf unterstützten Linux-Systemen weiterzu- enden, müssen Sie:	
	<ul> <li>Dumps und Sicherheitskopien der Datenbanken erstellen</li> </ul>		
	– U	Ibuntu Server 18.04 LTS installieren	
	– m h	ndm 1.13.x über die Paketverwaltung von Ubuntu Server 18.04 LTS installieren (sie- e Kapitel 1.8)	
	– d	ie Datenbank-Dumps importieren	
	$\widehat{\mathbf{(}}$	ACHTUNG: Inkompatibilität von mdm Datenbanken	
	Ŀ	Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden können. Nach Durchführung dieser Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Datenbank zugegriffen werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.	
	Gehen Sie wie folgt vor:		
	A) Erstellen Sie Datenbank-Dumps der mdm und mdm CA-Serverd		
	1. K m	opieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem ndm installiert ist.	
2. Führen Sie das Shell-Skript <b>export_m</b>		ühren Sie das Shell-Skript <b>export_mdm_server_sh</b> (als sudo) aus.	
	<ol> <li>Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /tmp/mdm-server.sql).</li> </ol>		
	4. G	eben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.	
	5. (F <i>e</i>	Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, <b>aber</b> führen Sie das Shell-Skript <b>xport_mdm_ca.sh</b> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu rstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).	
	B) E	rstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps	
	1. Ö	Offnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.	
	2. K (t U	Copieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Internehmen).	

Upgrade auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen			
(	C)	(Falls erforderlich) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Pull-Server- Konfiguration	
-	1.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie der Webserverkonfiguration die folgende Serverkonfiguration an einen sicheren Speicherort. Wenn Sie beispielsweise Apache 2.x nutzen, finden Sie Ihre Konfigurationsdatei möglicherweise unter:	
		<ul> <li>/etc/apache2/sites-available/your-server.conf.</li> <li>Falls Ihre Serverkonfiguration Aliases für das Verzeichnis der Pull-Konfiguration definiert, notieren Sie diese. Sie können wie folgt aussehen:</li> <li>Alias /atv/,,/var/www/mdm-pull/"</li> <li>Alias /atv, /,var/www/mdm-pull/"</li> </ul>	
2	2.	Gehen Sie zur Erstellung einer Sicherheitskopie des Zertifikats und des privaten Schlüssels wie folgt vor:	
		<ul> <li>Überprüfen Sie die Konfiguration aus Schritt (1.) (z. B. /etc/apache2/sites- available/your-server.conf) und suchen Sie nach der von Ihrem Server verwendeten Zertifizierung. Wenn Sie beispielsweise Apache 2.x nutzen, können die Einträge wie folgt aussehen: SSLCertificateFile /etc/mdm/mdm-pull-server/cert.pem SSLCertificateKeyFile /etc/mdm/mdm-pull-server/key</li> <li>Kopieren Sie diese Dateien unter Verwendung der folgenden Dateinamen an einen sicheren Speicherort: <path certificate="" to="">/cert.pem <path certificate="" to="">/key     </path></path></li> </ul>	
1	D)	Installieren Sie mdm 1.13.x und die gewünschten Komponenten über die Paketverwaltung von Ubuntu	
	1.	Verwenden Sie die Ubuntu-Paketverwaltung wie in Kapitel 1.8 beschrieben.	
	j	Stellen Sie nicht alle CA-Zertifikatattribute zur Verfügung, die mit den Attributen früherer Installation identisch sind (fügen Sie <i>Common Name</i> beispielsweise ein Suffix hinzu).	
1	E)	Importieren Sie die Datenbank-Dumps (mdm Server und mdm CA-Server)	
-	1.	Stellen Sie die Datenbank-Dumps auf dem System zur Verfügung, auf dem mdm 1.13.x installiert ist.	
2	2.	Führen Sie das Shell-Skript <b>import_mdm_server_sh</b> (als sudo) aus.	
:	3.	Geben Sie einen Pfad zum Speicherort des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: <i>/tmp/mdm-server.sql</i> ).	
	4.	(Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, <b>aber</b> führen Sie das Shell-Skript <b>import_mdm_ca.sh</b> aus, um den Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu importieren (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).	
	5.	mdm startet automatisch neu und verbindet sich mit den importierten Datenbanken.	

Upgrade auf unterstützten und nicht unterstützten Linux-Systemen		
F	F)	(Falls erforderlich) Firmwareupgrade/Pull-Server-Konfiguration aktualisieren
1	1.	Halten Sie (als sudo) den Apache Webserver an: service apache2 stop
2	2.	Wenn durch Ihre vorherige Konfiguration Aliases für die Pull-Konfiguration definiert wurden (überprüfen Sie die in Schritt (C) erstellte Sicherheitskopie), bearbeiten Sie die Apache-Konfigurationsdatei Ihrer neuen mdm Installation:
		/etc/mdm/mdm-webbase/30-configpull.conf
		<ul> <li>Fügen Sie die Aliases Ihrer vorherigen Konfiguration hinzu (ändern Sie nicht das reale Exportverzeichnis: /var/www/mdm/). Beispielsweise:</li> </ul>
		Allas /atv/ "/var/www/mdm/"
		Allas/atv/ "/var/www/mom/"
3	3.	Kopieren Sie die in Schritt (C) angefertigten Sicherheitskopien von Zertifikat und privatem Schlüssel auf
		/etc/mdm/mdm-webbase/ <b>cert.pem</b> /etc/mdm/mdm-webbase/ <b>key</b>
4	4.	Starten Sie (als sudo) den Apache-Webserver: service apache2 start

Upgrade von Microsoft Winde	ows-S	ystemen	
Alle mdm Versionen Um Date Ubuntu - Dur - Ubu - mdr he f - die		<ul> <li>Datenbanken von mdm-Versionen, die auf Windows-Systemen installiert sind, auf tu Server 18.04 LTS weiterzuverwenden, müssen Sie:</li> <li>Dumps und Sicherheitskopien der Datenbanken erstellen</li> <li>Jbuntu Server 18.04 LTS installieren</li> <li>Indm 1.13.x über die Paketverwaltung von Ubuntu Server 18.04 LTS installieren (sie- ne Kapitel 1.8)</li> <li>Datenbank-Dumps importieren</li> <li>ACHTUNG: Unwiderruflicher Datenverlust</li> <li>Das Upgrade von einer älteren Version auf mdm 1.13.x erfordert Änderungen an der unterstützenden PostgreSQL-Datenbank, die nicht rückgängig gemacht werden können. Nach Durchführung dieser Änderungen kann mit älteren Versionen nicht mehr auf die Datenbank zugegriffen werden. Bewahren Sie Sicherheitskopien Ihrer aktuellen Datenbanken an einem sicheren Ort auf.</li> </ul>	
	Gehen Sie wie folgt vor:		
	A) E	Erstellen Sie Datenbank-Dumps der <i>mdm-</i> und <i>mdm-CA-Serverdatenbanken</i>	
	1. K ir	Kopieren Sie die erforderlichen Batch-Dateien in das Windows-System, in dem mdm nstalliert wird.	
	2. F	-ühren Sie die Batch-Datei <i>export_mdm_server.bat</i> (als Administrator) aus.	
	3. 0	Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an	
	4. C	Geben Sie den Pfad in das Installationsverzeichnis Ihres aktuellen mdm an Standardeinstellung: C:\Depression Standardeinstellung: C:\Program Files\mGuard device manager).	
	5. C	Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.	
	6. Wenn die Erstellung des Datenbank-Dumps abgeschlossen ist, können Sie die Eingabeaufforderung durch Drücken einer <i>beliebigen Taste</i> schließen.		
	7. (l	Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 6, <b>aber</b> führen Sie die Batch-Datei <b>export_mdm_ca.bat</b> aus, um einen Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu erstellen (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).	
	B) E	Frstellen Sie eine Sicherheitskopie der Datenbank-Dumps	
	1. Ċ	Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datenbank-Dumps gespeichert sind.	
	2. K (I	Kopieren Sie die unter (A) erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Jnternehmen).	

## 1.5.2 Upgrade von Microsoft Windows-Systemen

Upgrade von Microsoft Wind	Upgrade von Microsoft Windows-Systemen		
	C)	(Falls erforderlich) Erstellen Sie eine Sicherheitskopie der Pull-Server- Konfiguration	
	1.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie der Webserverkonfiguration die folgende Datei an einen sicheren Speicherort:	
		<path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\extra\httpd-mdm.conf Suchen Sie nach den folgenden Einträgen (Ihre Einträge können von den nachfolgend angegebenen Standardeinstellungen des mdm Installers abweichen) und notieren Sie die Aliases des Pull-Konfig-Servers: # Verzeichnis für ATV-Profile (wie in preferences.xml eingestellt). # Alias /atv/ /var/apache-data/atv/ #  Allas /atv/, C:/Program Files/mGuard device manager/apache-data/atv/"</path>	
	2.	Kopieren Sie zum Erstellen einer Sicherheitskopie des Zertifikats und der privaten Schlüssel die folgende Datei an einen sicheren Speicherort: <path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\server.crt <path installation="" mdm="" to="">\apache\conf\server.key</path></path>	
	D)	Installieren Sie mdm 1.13.x und die gewünschten Komponenten über die Paketverwaltung von Ubuntu	
	1.	Verwenden Sie die Ubuntu-Paketverwaltung wie in Kapitel 1.8 beschrieben.	
		• Stellen Sie nicht alle CA-Zertifikatattribute zur Verfügung, die mit den Attributen früherer Installation identisch sind (fügen Sie <i>Common Name</i> beispielsweise ein Suffix hinzu).	
	E)	Importieren Sie die Datenbank-Dumps (mdm Server und mdm CA-Server)	
	1.	Stellen Sie die Datenbank-Dumps auf dem System zur Verfügung, auf dem	
		mdm 1.13.x installiert ist.	
	2.	mdm 1.13.x installiert ist. Führen Sie das Shell-Skript <i>import_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus.	
	2. 3.	mdm 1.13.x installiert ist. Führen Sie das Shell-Skript <i>import_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus. Geben Sie einen Pfad zum Speicherort des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: <i>/tmp/mdm-server.sql</i> ).	
	2. 3. 4.	mdm 1.13.x installiert ist. Führen Sie das Shell-Skript <i>import_mdm_server_sh</i> (als sudo) aus. Geben Sie einen Pfad zum Speicherort des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: <i>/tmp/mdm-server.sql</i> ). (Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, <b>aber</b> führen Sie das Shell-Skript <i>import_mdm_ca.sh</i> aus, um den Dump der <i>mdm CA-Serverdatenbank</i> zu importieren (Standardeinstellung: <i>mdm_ca_server.sql</i> , Datenbankbenutzer = <i>mdmca</i> ).	

Upgrade von Microsoft Windows-Systemen		
	F)	(Falls erforderlich) Firmwareupgrade/Pull-Server-Konfiguration aktualisieren
	1.	Halten Sie (als sudo) den Apache-Webserver an: service apache2 stop
	2.	Wenn durch Ihre vorherige Konfiguration Aliases für die Pull-Konfiguration definiert wurden (überprüfen Sie die in Schritt (C) erstellte Sicherheitskopie), bearbeiten Sie die Apache-Konfigurationsdatei Ihrer neuen mdm Installation:
		/etc/mdm/mdm-webbase/30-configpull.conf
		<ul> <li>Fügen Sie die Aliases Ihrer vorherigen Konfiguration hinzu (ändern Sie nicht das reale Exportverzeichnis: /var/www/mdm/). Beispielsweise:</li> </ul>
		Alias/atv/ "/var/www/mdm/"
		Alias/atv/ "/var/www/mdm/"
	3.	Kopieren Sie die in Schritt (C) angefertigten Sicherheitskopien von Zertifikat und privatem Schlüssel auf
		/etc/mdm/mdm-webbase/ <b>cert.pem</b> /etc/mdm/mdm-webbase/ <b>key</b>
	4.	Starten Sie (als sudo) den Apache-Webserver: service apache2 start

#### 1.5.3 Kurzanleitung: Ubuntu 16.04 auf 18.04 upgraden

Versionen ab mdm 1.11.0 können nur auf Ubuntu (Server) 18.04 LTS installiert werden.



ACHTUNG: Datenverlust durch Aktualisierung Führen Sie vor dem Upgrade eine Datensicherung durch.

#### Sichern Sie die mdm- und CA-Server-Datenbanken der aktuellen mdm-Installation

- 1. Kopieren Sie die benötigten Shell-Skript-Dateien auf das Linux-System, auf dem mdm installiert ist.
- 2. Führen Sie das Shell-Skript *export\_mdm\_server\_sh* (mit Administratorrechten) aus.
- 3. Geben Sie einen Pfad zum Speichern des Datenbank-Dumps an (Standardeinstellung: /*tmp/mdm-server.sql*).
- 4. Geben Sie das Passwort des Datenbankbenutzers innomms an, falls erforderlich.
- (Falls erforderlich) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, aber führen Sie das Shell-Skript export\_mdm\_ca.sh aus, um einen Dump der mdm-CA-Server-Datenbank zu erstellen (Standardeinstellung: mdm\_ca\_server.sql, Datenbankbenutzer = mdmca).
- 6. Kopieren Sie die erstellten Datenbank-Dumps an einen sicheren Ort (beispielsweise ein sicheres Backup-Verzeichnis auf einem anderen Server im Unternehmen).

#### Führen Sie ein Upgrade von Ubuntu 16.04 auf Ubuntu 18.04 LTS durch

1. Laden Sie die Paketinformationen neu:

sudo apt update

- 2. Aktualisierten Sie die unter Ubuntu 16.04 LTS installierten Pakete:
  - sudo apt upgrade
- 3. Starten Sie das Upgrade auf Ubuntu 18.04 LTS:

sudo do-release-upgrade

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder drücken Sie gegebenenfalls die Enter-Taste, um das Upgrade fortzusetzen.

#### 1.5.4 Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.12.x auf 1.13.x upgraden

Wird mdm 1.13.x über die Kommandozeile aktualisiert, muss die Variable DEBIAN\_FRONTEND mit dem Wert readline verwendet werden. Nur dann können die Software License Terms (SLT) angezeigt und akzeptiert werden.

1. Ändern Sie mit einem Text-Editor das *mdm software repository* in Ubuntus /*etc/apt/sources.list* von 1.12.x/ auf 1.13.x/:

sudo nano /etc/apt/sources.list

- 2. Alternativ können Sie das *mdm software repository* der Version 1.13.x auch mit folgendem Befehl zu Ihrer Paketverwaltung hinzufügen:
  - sudo apt-add-repository

```
"deb http://repositories.mguard.com/mdm 1.13.x/"
```

3. Laden Sie die Paketinformationen neu:

sudo apt update

- 4. Starten Sie das Upgrade auf mdm 1.13.x:
  - sudo DEBIAN\_FRONTEND=readline apt upgrade
- 5. Bestätigen Sie die Software License Terms (SLT).

#### 1.5.5 Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.11.x auf 1.12.x upgraden

Gehe Sie prinzipiell so vor wie in Kapitel 1.5.4 beschrieben, wobei die Versionsangaben der Minor-Versionen jeweils um 1 reduziert werden müssen.

Repository: deb http://repositories.mguard.com/mdm 1.12.x/

#### 1.5.6 Kurzanleitung (Ubuntu): mdm 1.10.x auf 1.11.x upgraden



i

Aktualisieren Sie Ihre mdm-Installation erst dann, wenn das Upgrade von Ubuntu 16.04 LTS auf **Ubuntu 18.04 LTS** vollständig und erfolgreich abgeschlossen wurde (siehe "Kurzanleitung: Ubuntu 16.04 auf 18.04 upgraden" auf Seite 22).



Wird mdm 1.11.x über die Kommandozeile aktualisiert, muss die Variable DEBIAN\_FRONTEND mit dem Wert readline verwendet werden. Nur dann können die Software License Terms (SLT) angezeigt und akzeptiert werden.

1. Ändern Sie mit einem Text-Editor das *mdm software repository* in Ubuntus /*etc/apt/sources.list* von 1.10.x/ auf 1.11.x/:

sudo nano /etc/apt/sources.list

- 2. Alternativ können Sie das *mdm software repository* der Version 1.11.x auch mit folgendem Befehl zu Ihrer Paketverwaltung hinzufügen:
  - sudo apt-add-repository

"deb http://repositories.mguard.com/mdm 1.11.x/"

3. Laden Sie die Paketinformationen neu:

sudo apt update

4. Starten Sie das Upgrade auf mdm 1.11.x:

sudo DEBIAN\_FRONTEND=readline apt upgrade

5. Bestätigen Sie die Software License Terms (SLT).

#### 1.5.7 PostgreSQL-Datenbanken (Cluster) updaten

Nach einem Upgrade von Ubuntu 16.04 LTS auf Ubuntu 18.04 LTS bleibt zunächst die Version *PostgreSQL 9.5* auf dem System installiert. Erst mit einem Upgrade der installierten mdm-Version auf mdm 1.11.x wird *PostgreSQL 10* installiert.

Die mit früheren mdm-Versionen erstellten *mdm-Server-* und *CA-Server-*Datenbanken wurden mit der *PostgreSQL 9.5* erstellt. Dies stellt allerdings kein Problem dar, da *PostgreSQL 10* abwärtskompatibel ist und mit älteren Versionen erstellte Datenbanken unterstützt.

Eine Anpassung der bestehenden *mdm-Server-* und *CA-Server-Datenbanken* ist daher für den Betrieb von mdm 1.11.0 und folgende mdm-Versionen nicht erforderlich!

## 1.6 Batch-Dateien und Shell-Skripte

Ein Dump und ein Import der Datenbanken kann mithilfe der von Phoenix Contact erstellten Batch-Dateien (Windows) und Shell-Skripten (Linux) ausgeführt werden, die über den PHOENIX CONTACT Webshop (phoenixcontact. net/produkt/2981974) erhältlich sind.

1

Die Migration der mdm-Installationen mittels **Batch-Dateien/Shell-Skripten** stellt lediglich die Datenbanken wieder her, von denen Dumps erstellt und importiert wurden. Jedwede anderen Installationsdaten (z. B. Pull-Server-Zertifikat und Konfigurationsdateien) müssen von Hand in die neue Installation einkopiert werden.



Die mitgelieferten Batch-Dateien bzw. Shell-Skripte können nur bei mdm Standardinstallationen verwendet werden (überprüfen Sie die voreingestellten Bezeichnungen der Datenbanken, Schnittstellen und Benutzernamen in den mitgelieferten Dateien preferences.xml und ca-preferences.xml).

Wenn mdm 1.13.x über den *mdm 1.13.x Installer für Windows* oder die Paketverwaltung von Ubuntu erfolgreich installiert wurde, wurden die Batch-Dateien/Shell-Skripte automatisch in folgenden Systemordnern installiert:

#### **Microsoft Windows**

mdm-Server und CA-Server: < Pfad zur mdm-Installation>\data\db\_migration\

#### **Ubuntu Linux**

mdm-Server: /usr/share/mdm-server/db\_migration/ mdm-CA-Server: /usr/share/mdm-ca/db\_migration/

#### 1.6.1 Batch-Dateien und Shell-Skripte

#### Tabelle 1-3 Windows Batch-Dateien

Name	Beschreibung
export_mdm_server.bat	Windows Batch-Datei zur Erstellung eines Dumps der mdm-Serverdatenbank
export_mdm_ca.bat	Windows Batch-Datei zur Erstellung eines Dumps der mdm-CA-Serverdatenbank
import_mdm_server.bat	Windows Batch-Datei zum Import des erzeugten Dumps der mdm- Serverdatenbank
import_mdm_ca.bat	Windows Batch-Datei zum Import des erzeugten Dumps der mdm-CA- Serverdatenbank

#### Tabelle 1-4 Linux Shell-Skripte

Name	Beschreibung
export_mdm_server.sh	Linux-Shell-Skript zur Erstellung eines Dumps der mdm-Serverdatenbank
export_mdm_ca.sh	Linux-Shell-Skript zur Erstellung eines Dumps der mdm-CA-Serverdatenbank
import_mdm_server.sh	Linux-Shell-Skript zum Import des erzeugten Dumps der mdm-Serverdatenbank
import_mdm_ca.sh	Linux-Shell-Skript zum Import des erzeugten Dumps der mdm-CA- Serverdatenbank

	1.7 mdm 1.13.x Installer for Windows
i	Führen Sie das Installationsprogramm als <b>Lokaler Administrator</b> des Windows-Sy- stems aus. Die Installation durch einen anderen Benutzer mit ( <b>lediglich</b> ) Administrator- rechten kann zu einem Fehler führen.
	Wenn Sie den mdm-Server, den Datenbankserver PostgreSQL und den mdm-CA-Server (falls zutreffend) auf einem einzigen Microsoft Windows System verwenden möchten, kann das automatische Installationsprogramm benutzt werden.
	Das Installationsprogramm kann zusätzlich den Server als Pull-Server für die Konfiguration (siehe "Konfigurationen in mGuard-Geräte hochladen" im <u>mdm-Benutzerhandbuch</u> ) oder als Firmware-Upgrade-Server einrichten (siehe "Firmware-Upgrades mit mdm verwalten" im <u>mdm-Benutzerhandbuch</u> ).
Voraussetzungen	Es gelten die folgenden Systemanforderungen und Voraussetzungen (siehe Tabelle 1-1 auf Seite 6).
Lizenzdatei installieren	Kopieren Sie die Lizenz in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Während der Installation werden Sie nach der Datei gefragt. Der Pfad der Lizenzdatei kann anschließend in der Datei <i>preferences.xml</i> konfiguriert werden (siehe "mdm-Server (Datei preferences.xml)" im <u>mdm-Benutzerhandbuch</u> ). Installieren Sie die Lizenzdatei vor dem Hochfahren des Servers.
1	Wenn während der Installation keine Lizenzdatei angegeben wird, startet der mdm-Ser- ver im <b>Evaluierungsmodus</b> (Evaluation License) mit einer Anzahl von zehn verwendba- ren Geräten und zwei gleichzeitig angeschlossenen Clients. Eine Lizenz können Sie im Webshop von PHOENIX CONTACT auf der Seite <u>phoenixcontact.net/product/2981974</u> erwerben.
Installation mdm	Gehen Sie zur Installation von mdm auf einem unterstützten Microsoft Windows-Sy- stem wie folgt vor:
	<ol> <li>Stellen Sie sicher, dass die Systemanforderungen aus Tabelle 1-1 erfüllt sind.</li> <li>Installieren Sie das Paket <i>Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable Package (x64)</i> (oder neuer).</li> <li>Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14 – </li> </ol>
	Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.28.29325
	MICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN
	MICROSOFT VISUAL C++ 2019 RUNTIME Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (bzw. abhängig von Ihrem Wohnsitz einem mit Microsoft verhundenen Unternehmen). Sie gelten für die oben angeführte
	☐ Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu
	Schließen
	Bild 1-1 <i>Microsoft Visual C</i> ++ 2015-2019 Redistributable Package (x64) installieren
	3. Führen Sie den <i>mdm Installer for Windows</i> als <b>Lokaler Administrator</b> des Windows- Systems aus.
	<ol> <li>Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche Next &gt; und akzeptieren Sie auf den folgenden Bildschirmen die Softwarelizenzen für mdm und Drittanbieter.</li> </ol>

#### FL MGUARD DM UNLIMITED auf Version 1.13.x upgraden

5. Wählen Sie ein Verzeichnis zur Installation von mdm aus. Normalerweise braucht das als Standard verwendete Zielverzeichnis nicht geändert zu werden.

Select Destination Location Where should mGuard device manager be in:	stalled? <b>Imguard</b> device manager			
Setup will install mGuard device manager into the following folder.				
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.  C:\Program Files\mGuard device manager  Browse				
At least 849.7 MB of free disk space is required.				
<u>Visit homepage</u>	< Back Next > Cancel			

Bild 1-2 Zielverzeichnis auswählen

6. Wählen Sie, welche Komponenten von mdm Sie installieren möchten.

**Hinweis**: Die Benachrichtigung, dass ein Upload auf ein FL MGUARD 1000-Gerät erfolgreich durchgeführt wurde oder fehlgeschlagen ist, kann nur an den mdm zurückgemeldet und dort angezeigt werden, wenn die Option "*mdm Windows Pull Feedback*" ausgewählt wurde.

Select Components Which components should be installed?	<b>mguard</b> device manager
Select the components you want to install. ( install. Click Next when you are ready to co	clear the components you do not want to ntinue.
Custom installation	~
mdm Server and mdm Client (mandatory	/) 491.3 MB  384.4 MB
<ul> <li>✓ PostgreSQL Database Server</li> <li>✓ mdm Service Launcher</li> <li>✓ Apache Web Server</li> </ul>	0.1 MB 46.0 MB
✓ mdm Certification Authority (optional) ✓ Config Pull Server (optional)	4.1 MB 2.1 MB
Image: Market Windows Pull Feedback (option     Firmware Upgrade Server (optional)	al) 0.1 MB 2.0 MB
Current selection requires at least 857.8 MB	of disk space.
<u>Visit homepage</u>	< Back Next > Cancel

Bild 1-3 mdm Komponenten installieren

Der mdm-Server, OpenJDK, PostgreSQL Database Server, mdm Service Launcher (zur Ausführung des mdm-Servers als Service) und Apache Webserver werden immer installiert. Die mdm Certification Authority (CA) ist eine Option.

Optional kann der Apache Webserver auch als *Configuration-Pull-Server* und Server für Firmware-Upgrades eingerichtet werden.

i

Der mdm-Client steht über den Webserver anderen Hosts zur Verfügung. Die Hosts müssen Java 11 unterstützen (systemweit oder mittels lokalem Java-Binary). Zum Ausführen des Clients die *ZIP*-Datei vom Webserver herunterladen, entpacken und die Datei mdm-client-1.13.x.jar starten.

7. Geben Sie eine Lizenzdatei für den mdm-Server an oder überspringen Sie die Installation der Lizenzdatei, um mdm im Evaluierungsmodus auszuführen.

Installation of the license Please choose a valid license file.		device	Guard manager
Please select now the license file that you re License file:	eceived from you	r system par	rtner.
l			Browse
Install without license (evaluation mode)			
<u>Visit homepage</u>	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Bild 1-4 Installation der Lizenz

8. Das Installationsprogramm erstellt ein selbstsigniertes X.509-Zertifikat und einen passenden privaten Schlüssel zur Verwendung durch den HTTPS-Webserver. Geben Sie die für das Zertifikat zu verwendenden Attribute ein.



#### FL MGUARD DM UNLIMITED auf Version 1.13.x upgraden

9. Der Zugriff auf die durch den Webserver geschützten Verzeichnisse kann optional mit Benutzernamen und Passwort geschützt werden. Wählen Sie, ob Sie diesen Schutz wünschen und geben Sie ggf. Benutzernamen und Passwort ein.

Setup - mGuard device manager	- X
Apache Web Server Advanced configuration	<b>mguard</b> device manager
You have the opportunity to protect web ar and password. Use Apache web directory access protect Username: mdm Password: Repeat password:	ccess to the directory with a username
<u>Visit homepage</u>	< Back Next > Cancel



10. Folgendes gilt nur, wenn die mdm CA installiert ist: Das Installationsprogramm erstellt ein CA-Zertifikat mit passendem privaten Schlüssel. Geben Sie die für das Zertifikat zu verwendenden Attribute ein.

Setup - mGuard device manager	- 🗆
CA Certificates and Private Keys The CA Server requires an X.509 certificate and corresponding private key.	device manager
Please enter the certificate attributes to generate a new ( Fields with * are mandatory.	CA certificate.
Common Name (CN): *	
CA_SERVER_CN	
E-mail (E):	
Organizational Unit (OU); *	
Organization (O): *	
Locality (L):	
State or Province (ST):	
Country Code (C): *	
EN	
Certificate Validity End Date: *	
5/7/2060	

11. Das Installationsprogramm kann optional Verknüpfungen zum Startmenü hinzufügen. Wählen Sie in diesem Fall ein Verzeichnis aus, zu dem die Verknüpfungen hinzugefügt werden sollen.

📷 Setup - mGuard device manager	_			×
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?	device		<b>JAI</b> nager	rd
Setup will create the program's shortcuts in the follow	wing Start I	Menu f	older.	
To continue, click Next. If you would like to select a different f	folder, click	Brows	se.	
mGuard device manager		Brow	/se	
Don't create a Start Menu folder				
Visit homepage < Back	Next >		Cance	ł

Bild 1-8 Startmenüordner – Verknüpfungen (Shortcuts)

#### 12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Install.

🛐 Setup - mGuard device manager	– 🗆 X
Ready to Install Setup is now ready to begin installing mGuard device manager on your computer.	<b>mguard</b> device manager
Click Install to continue with the installation, or click Back if change any settings.	you want to review or
Start Menu folder: mGuard device manager Software version informations: PostgreSQL 10.7-1 OpenJDK Platform Version 11.0.2 Apache 2.4.38 OpenSSL 1.1.1b Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package	~
Visit homepage <a>Sack</a>	Install Cancel

Bild 1-9 Installation von mdm

Die mdm Komponenten werden im System installiert. Die durch den Apache Webserver bedienten Orte werden in einem Bericht aufgeführt. mdm kann jetzt verwendet werden.

## **1.8** Paketverwaltung von Ubuntu

Zur Installation der folgenden mdm Komponenten auf Ubuntu Linux kann die automatische Installation über die Paketverwaltung von Ubuntu und das *mdm software repository* genutzt werden.

i

**Datenschutzhinweis**: Der Zugriff auf den *mdm-Repository-Server* wird protokolliert, um die Sicherheit und Stabilität des Dienstes zu gewährleisten. Für statistische Auswertungen werden nur anonymisierte Daten gespeichert.

Paket	Beschreibung
mdm-all-server	Metapaket zur Installation aller mdm-Ser- verkomponenten.
mdm-common	Enthält grundlegende Komponenten, die für die Installation von mdm vorausgesetzt werden.
mdm-server	Enthält die Serverkomponenten von mdm.
	Startet als <b>systemd</b> -Service.
mdm-client	Enthält die Client-Komponenten von mdm.
	Startet als <b>systemd</b> -Service.
mdm-ca	Enthält die CA-Komponenten von mdm (CA-Server).
mdm-configpull	Richtet den Apache2-Server so ein, dass die mdm Konfiguration gezogen werden kann (siehe mdm-Benutzerhandbuch).
mdm-clientdownload	Richtet den Apache2-Server so ein, dass der mdm-Client heruntergeladen werden kann.
mdm-webbase	Konfiguriert Apache2 für mdm und ermög- licht die Verwendung als Firmware-Server (siehe mdm-Benutzerhandbuch).

 Tabelle 1-5
 Installierbare Pakete aus dem mdm software respository

Der Datenbankserver *PostgreSQL* und *OpenSSL* werden automatisch aus den Standard-Repositories von Ubuntu installiert.

Voraussetzungen Es gelten die folgenden Systemanforderungen und Voraussetzungen (siehe Tabelle 1-2 auf Seite 14).

Lizenzdatei installieren Speichern Sie die Lizenzdatei unter /etc/mdm/mdm-server/mdmlic.lic. Der Pfad der Lizenzdatei kann anschließend in der Datei preferences.xml konfiguriert werden (siehe mdm-Benutzerhandbuch). Wenn Sie keinen Pfad für die Lizenzdatei in der Datei preferences.xml angeben, geht mdm davon aus, dass sich die Lizenzdatei im gleichen Verzeichnis befindet wie der mdm-Server.

Installieren Sie die Lizenz vor der Installation des mdm-Serverpakets in */etc/mdm/mdm-ser-ver/mdmlic.lic* und erstellen Sie dabei den benötigten Pfad, oder führen Sie nach Installation einer neuen Lizenz manuell einen Neustart des Servers durch.

#### 1.8.1 Vollständige mdm-Installation über die Paketverwaltung

Gehen Sie zur Installation von mdm und den Komponenten auf Ubuntu (Server) 18.04 LTS mit der Paketverwaltung von Ubuntu wie folgt vor:



# 1.8.2 Schnelle Installation des mdm-Servers und -Clients (vollständige Installation)

wget http://repositories.mguard.com/pubkey.gpg

sudo apt-key add pubkey.gpg

sudo apt-add-repository "deb http://repositories.mguard.com/mdm 1.13.x/"

sudo apt update

sudo DEBIAN FRONTEND=readline apt install mdm-common

sudo apt install mdm-all-server mdm-client

#### 1.8.3 Server-Log-Dateien analysieren

#### mdm-Server

Ausgabe der kompletten Log-Einträge des mdm-Servers:

journalctl -u mdm-server.service

Ausgabe der Log-Einträge des mdm-Servers seit dem letzten Neustart:

journalctl -b -u mdm-server.service

#### mdm-CA-Server

Ausgabe der kompletten Log-Einträge des mdm-CA-Servers:

journalctl -u mdm-ca.service

Ausgabe der Log-Einträge des mdm-CA-Servers seit dem letzten Neustart:

journalctl -b -u mdm-ca.service

Die Log-Dateien des mdm-CA-Servers werden von Ubuntu darüber hinaus in folgender Datei gespeichert: /var/log/mdm-ca.log.

## Bitte beachten Sie folgende Hinweise

#### Allgemeine Nutzungsbedingungen für Technische Dokumentation

Phoenix Contact behält sich das Recht vor, die technische Dokumentation und die in den technischen Dokumentationen beschriebenen Produkte jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, zu korrigieren und/oder zu verbessern, soweit dies dem Anwender zumutbar ist. Dies gilt ebenfalls für Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen.

Der Erhalt von technischer Dokumentation (insbesondere von Benutzerdokumentation) begründet keine weitergehende Informationspflicht von Phoenix Contact über etwaige Änderungen der Produkte und/oder technischer Dokumentation. Sie sind dafür eigenverantwortlich, die Eignung und den Einsatzzweck der Produkte in der konkreten Anwendung, insbesondere im Hinblick auf die Befolgung der geltenden Normen und Gesetze, zu überprüfen. Sämtliche der technischen Dokumentation zu entnehmenden Informationen werden ohne jegliche ausdrückliche, konkludente oder stillschweigende Garantie erteilt.

Im Übrigen gelten ausschließlich die Regelungen der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Phoenix Contact, insbesondere für eine etwaige Gewährleistungshaftung.

Dieses Handbuch ist einschließlich aller darin enthaltenen Abbildungen urheberrechtlich geschützt. Jegliche Veränderung des Inhaltes oder eine auszugsweise Veröffentlichung sind nicht erlaubt.

Phoenix Contact behält sich das Recht vor, für die hier verwendeten Produktkennzeichnungen von Phoenix Contact-Produkten eigene Schutzrechte anzumelden. Die Anmeldung von Schutzrechten hierauf durch Dritte ist verboten.

Andere Produktkennzeichnungen können gesetzlich geschützt sein, auch wenn sie nicht als solche markiert sind.

#### So erreichen Sie uns Internet Aktuelle Informationen zu Produkten von Phoenix Contact und zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter: phoenixcontact.com. Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten. Diese steht unter der folgenden Adresse zum Download bereit: phoenixcontact.net/products. Ländervertretungen Bei Problemen, die Sie mit Hilfe dieser Dokumentation nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Ländervertretung. Die Adresse erfahren Sie unter phoenixcontact.com. Herausgeber PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Flachsmarktstraße 8 32825 Blombera DEUTSCHLAND Wenn Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu Inhalt und Gestaltung unseres Handbuchs haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Vorschläge zusenden an: tecdoc@phoenixcontact.com